

Cooper-Atkins DPP800W – 防水数字温度计使用说明



温度范围: -40° 至 232°C (-40° 至 450°F)

精确度: 0° 至 100°C (在 32° 至 212°F) 范围内精确值为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{F}$)

分辨率: 0.1°

响应时间: 少于 6 秒

电池: 包含 (1) 个 1.5V #LR44 电池。低电量显示

按钮

ON / OFF, HOLD, MIN / MAX 和 °F / °C

电源开 / 关

按一下 “ ” 按钮即可打开设备。设备准备就绪，将显示当前温度。要关闭设备，按住 “ ” 按钮，持续 1 秒钟，显示屏上将显示 “OFF” ，保持 3 秒钟后，设备就会关闭。

从 °F 改为 °C

可将华氏度改为摄氏度，做法是按下设备背面的 °F / °C 按钮。改过此设置后，新设置将成为默认值。

要保持当前温度

在“正常”（normal）模式下，按下 HOLD 按钮，显示屏上将显示“HOLD”。要返回正常（normal）模式，只需再次按下 HOLD 按钮即可。

要调出最高/最低温度

在“正常”（normal）模式下，按下 MIN / MAX 按钮，显示屏上就会出现“MAX”字样及最高温度。再按一次 MIN / MAX 按钮，显示屏上将出现“MIN”字样及最低温度。再按一次该按钮即可返回正常（normal）模式。要重置最高温度或最低温度，在 MAX 或 MIN 模式下按住 MIN / MAX 按钮，持续 3 秒钟即可。温度读数被替换为“----”即表示记录已被清除，然后设备将显示当前温度。要记录最高洗碗机温度，首先清除 MIN / MAX 温度，然后在洗碗机内让设备完成一个温度变化周期。等到温度计冷却可以安全手持时，调出最高 MAX 读数即可。

电池安装 / 更换

如需更换电池时：显示屏上将显示“ERROR”字样及一个低电量提示“ ”图标。为了延长电池使用时间，设备内置了 10 分钟自动关闭功能。要关闭或重新启用该功能，请在设备处于“正常”（normal）模式时，按住 MIN / MAX 按钮，持续 3 秒钟即可。该功能被关闭时，显示屏右方将显示一个“ ”图标。如要更换电池，用一个硬币逆时针旋转电池盒盖 1/8 圈即可打盒盖。

产品护理

不得使用研磨剂或溶剂清洁产品，只能使用中性洗涤剂。

*抗菌添加剂不能保护用户或其他人不受食物细菌侵害。