

一次性干冰电子温度记录仪 使用说明

警告：由于干冰温度记录仪系列电子温度记录仪是一次性使用，请在正式开始使用之前或记录仪开启之后达目的地之前不要按停止按钮或连接电脑下载数据。下载数据之后，记录仪会自动停止记录。

1. 开启记录仪：

1.1 按住“START”绿色键直到屏幕显示温度，则记录仪成功开启并开始记录数据；记录仪启动后屏幕显示温度读数，如下图。



1.2 把记录仪放到货柜车上，也可以把记录仪在冷藏车预冷时放进货柜，预冷好之后再启动记录仪。

2. 数据下载

2.1 拔下硅胶保护套，USB 直接插入连接到电脑的 USB 接口。

2.2 电脑上的会自动会生成一个 PDF 格式的数据报告，数据文件保存在：Flashlink 盘符驱动器里。

*** 完 ***