

	DTI Shenzhen Limited.. Sales: 0755-28372664 Tech Support: 0755 28372664 Fax: 0755-28372741 Mail:techsupport@deltatrakchina.com.cn www.deltatrakchina.com.cn	11047 序列数字探针温度计使用说明.	
		Doc. No. DOC-CUS-02	Rev. No. A
		Dept. 23	Page 1 of 4

11047 序列数字探针温度计使用说明

Version 1.0

----- 2012 -----

04/16/2012
DeltaTRAK Technology

	DTI Shenzhen Limited.. Sales: 0755-28372664 Tech Support: 0755 28372664 Fax: 0755-28372741 Mail:techsupport@deltatrakchina.com.cn www.deltatrakchina.com.cn	11047 序列数字探针温度计使用说明.	
		Doc. No. DOC-CUS-02	Rev. No. A
		Dept. 23	Page 2 of 4

Revision History

Rev. #	Date	Reason	Edited By

	DTI Shenzhen Limited.. Sales: 0755-28372664 Tech Support: 0755 28372664 Fax: 0755-28372741 Mail:techsupport@deltatrakchina.com.cn www.deltatrakchina.com.cn	11047 序列数字探针温度计使用说明.	
		Doc. No. DOC-CUS-02	Rev. No. A
	Dept. 23	Page 3 of 4	

1. 温度计整体介绍:

正面



背面



2. 操作说明:

2.1 ON/OFF 键盘: 开机或关机, 开机时屏幕出现全屏显示,然后显示温度数值.

2.2 Min/Max 键: 温度计在开机状态下会持续检测最大和最小温度值, 按一下“Min/Max”键, 屏幕显示当前最大温度值, 屏幕右上角显示“MAX”字样; 再按一下, 屏幕显示最小温度值, 屏幕右上角显示“MIN”字样; 再按一下, 屏幕显示正常温度。当温度计关机或被复位后, 温度计的最大最小值记忆会被清除。

2.3 C/F 键: 摄氏度和华氏度转换

2.4 CAL 螺丝: 校准功能, 要调节温度时, 准备一杯冰水, 60%的碎冰, 40%的水, 一把小的一字螺丝批, 一把十字螺丝批。用十字螺丝批把背面的螺丝拧开, 把温度计的探针放到冰水里, 搅拌 30 秒, 用小一字螺丝批伸进孔里调节里面的电位器, 把显示温度调节到 0 度即可, 注意调节时要缓慢的调节, 否则容易损坏电位器。如下图。

	DTI Shenzhen Limited. Sales: 0755-28372664 Tech Support: 0755 28372664 Fax: 0755-28372741 Mail: techsupport@deltatrakchina.com.cn www.deltatrakchina.com.cn	11047 序列数字探针温度计使用说明.	
		Doc. No. DOC-CUS-02	Rev. No. A
	Dept. 23	Page 4 of 4	



2.5 温度计测量范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$, 测量超过此范围的目标时, 屏幕会显示:Hi 或 Lo. 测量过高温度时可能会造成传感器损坏.

3. 使用温度计注意事项:

3.1 禁止用数字探针温度计的探针去戳冰块或其他很硬的食物, 这样很容易损坏传感器.

3.2 此温度计最适合测量食品中心温度, 即把探针插入到食品中心测量温度, 不可把温度计的
 本体放进 -10°C 以下和 66°C 以上的温度环境下, 这样会损坏温度计零部件, -10°C 以下和
 66°C 以上的温度仅可用探针去测量.